


運搬管理システム (SS-TMS) のご案内

物流に利用する車両の運行状況を把握でき、リアルタイムに搬出入先指示を出すことができます。

注意喚起・メッセージ送信・前方撮影なども可能で、安全管理に貢献することができます。



主な機能

管理局側


- ・リアルタイム位置管理機能
- ・運行指示機能
- ・緊急メッセージ送信機能
- ・遠隔撮影機能
- ・履歴出力機能

移動局側

- ・注意喚起機能
- ・撮影機能
- ・緊急メッセージ受信機能
- ・誤搬出入警告機能

リアルタイム位置管理機能(管理局)

- ・登録車両の運行状況をリアルタイムに監視することができます。
- ・一覧表では積荷配送状況や通信状況などを確認できます。
- ・マップ上では車両の位置やステータスを確認することができます。
- ・マップ上の車両アイコンをクリックするとステータスが確認できます。
- ・マップは、DXF ファイルを直交座標系で使用しています。
- ・マップ上でホイールボタンを操作することで拡大や縮小が可能です。
- ・位置情報の取得間隔を1~60分で設定できます。



搬出入先指示機能(管理局)


- ・物品の搬出元や搬入先を車両毎に指示ができ、いつでも変更できます。

緊急メッセージ送信(管理局)/受信(移動局)機能

- ・管理局では、津波情報など緊急のメッセージを打電送信することができます。
- ・移動局では、管理局から発せられたメッセージを直ちに受信し、警告音とメッセージが流れます。

注意喚起機能(移動局)

- ・合流地点や通学路など、運転手に注意喚起したいエリアを任意に設定することができます。
- ・注意喚起エリアに進入すると、タブレットから喚起音が流れ、メッセージが表示されます。



撮影機能(管理局/移動局)

- ・異常報告などは、タブレットカメラで写真を撮影し、直ちに管理局へ送信することができます。
- ・管理局から遠隔操作で写真を撮影することも可能です。

誤搬出入警告機能(移動局)


- ・予定と異なる搬出入エリアに進入すると、警告音が鳴り、場内のパトライトが点灯します。

履歴出力機能(管理局)

- ・登録車両の運行結果を Excel へ出力できます。
- ・出力項目や期間などは、任意に選択できます。

主な画面

- ・管理局メイン画面



- ・移動局メイン画面



導入その他

- ・当ソフトは、販売またはリースで提供いたします。
- ・当ソフトは、セキュリティキーにより保護されています。
- ・当ソフトはオートセットアップで提供いたしますが、導入立会が必要な際は有料となります。

お問合せ / 株式会社 創和
担当 / 西尾
企画・技術開発 / 株式会社 創和

担当者へメールでお問合せください
E-mail: t-nishio@sowa-corporation.com